



**電源／タイマーボタン**

1回押す＝2時間タイマー点灯 & ON (連続運転)  
 2回押す＝4時間タイマー点灯 & ON (連続運転)  
 3回押す＝8時間タイマー点灯 & ON (断続運転)  
 (5分間運転、5分間停止のON/OFFモード)  
 4回押す＝ディフューザー電源OFF

※タイマー表示ライトは最後の電源／タイマーボタンを押してから10秒間かけてゆっくりと暗くなります。電源／タイマーボタンを押すと、タイマー表示ライトが点灯して次の設定に移ります。

**ライト調節ボタン**

本ディフューザーには2段階の明るさ調節機能が付いています。電源を入れると、暖色系の明るい色 (初期設定) に点灯します。ライト調節ボタンを押すごとに、照明が切り替わります。ミスト機能を使用せずに、照明だけをON/OFFすることもできます。

1回押す＝明モード  
 2回押す＝暗モード  
 3回押す＝消灯

**音楽ボタン**

本ディフューザーには4種類の音楽を内蔵しています。電源を入れると、トラック1「Piano Lullaby (安らぎのピアノ)」(初期設定) がレベル3の音量で流れます。音楽ボタンを押すごとに、音楽が切り替わります。ミスト機能を使用せずに、音楽だけをON/OFFすることもできます。

1回押す＝トラック2「Real Natural Bush (木々の葉の自然なささやき)」  
 2回押す＝トラック3「Meditation (瞑想)」  
 3回押す＝トラック4「Birds at sunrise (日の出を知らせる鳥のさえずり)」  
 4回押す＝音楽OFF

\*\*音楽の再生中に音楽ボタンを2秒間押すと、再生中の音楽が一時停止し、もう一度押すと再生に戻ります。音量は一時停止される前と同じです。

**音量+ボタン／-ボタン**

5段階の音量調節機能が付いています。初めはレベル3の音量に設定されています。

1. 音楽を再生して、音量+ボタンを繰り返し押すとレベル5まで音量が上がります。  
 2. 音楽を再生して、音量-ボタンを繰り返し押すと消音まで音量が下がります。

**使用上の注意**

1. ミストの出る量は、水質や使用するエッセンシャルオイル、湿度、室温によって異なる場合がありますのでご了承ください。  
 2. 化学物質を含む香水や香料、不純物を含むエッセンシャルオイルの使用は、製品損傷の原因になる場合があります。  
 3. 使用後はディフューザーを清掃してください。水道水、天然水または蒸留水で洗い、柔らかなクロスで拭き取ります。  
 4. 水タンク内の水が少量になると、自動的にディフューザーの電源が切れます。

**安全上のご注意**

1. 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。
2. 付属の電源アダプタ以外を使用しないでください。
3. 送風口から排水しないでください。
4. ディフューザーを保管または移動するときは、電源を切って電源アダプタをコンセントから抜き、水タンクを空にして、製品を清掃してください。
5. 煙や焦げ臭がある場合は、即座にディフューザーの電源を切ってください。
6. 満水目印を超えないように給水してください。
7. カーペットやラグなど凹凸のある不安定な場所を避け、平らで硬い場所にディフューザーを設置してください。
8. 水道水、天然水または蒸留水を使用してください。ミネラルウォーターは使用しないでください。
9. 水回りの側で使用しないでください。
10. 運転中に本製品を動かさないでください。プラグを抜くときは、コードではなく電源アダプタをコンセントから抜いてください。
11. 直射日光の当たる場所、冷蔵庫や換気扇の近く、高温になる場所に本製品を設置しないでください。
12. 保護者の目の行き届かないところで、子供だけで本製品を使用しないでください。
13. 本製品は医療用ではありません。絶対にミスト噴出口から直接吸引しないでください。
14. 本ディフューザーには、ディフューズ用のエッセンシャルオイルのみを使用してください。ご使用前に必ずボトル記載の使用方法をお読みください。
15. 故障や破損、感電、怪我、火災などの恐れがありますので、分解しないでください。

お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。

**お手入れ方法**

お手入れする前に、本体の電源を切って電源アダプタをコンセントから抜いてください。水タンクの水は送風口の反対側から捨ててください。

週2回以上を目安に水タンクとミストプレートを清掃してください。コットンの布と中性洗剤を使用して、水タンク内のミストプレートを清掃します。きれいな水で洗い、布で拭き取って乾燥させます。

⚠ 警告: 腐食性または刺激の強い化学薬品の使用は損傷の原因になる場合があります。エッセンシャルオイルを本体外側に付着しないようご注意ください。

**製品仕様**

1. 寸法: 125.5mmx162mmx182mm
2. 材質: PP+薬
3. 水タンク容量: 90ml
4. 適用床面積: 約14畳 (25平方メートル)
5. 連続運転: 最大4時間
6. 断続運転: 最大8時間
7. タイマー: 2時間 / 4時間 / 8時間
8. 明暗調節可能な暖色系のアンビエント照明ON/OFF
9. 音量調節付き音楽
10. 安全自動停止機能
11. 電源: DC5V 5W

※満水目印まで水を入れた場合、連続運転は最大4時間、断続運転は最大8時間とありますが、気圧、気温、湿度等の条件でミスト量が変わり、稼働時間が短くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**故障かなと思ったら**

トラブル内容	原因	対処法
電源が入らない / 電源が入ってもすぐに消えてしまう	1. 水タンクの水が少ない。 2. 電源ケーブル類が正しく接続されていない。	1. 満水目印まで給水してください。 2. 慌てずに電源アダプタをコンセントから抜いて、リセットしてください。
ミストが出ない / ミストの出が悪い / ミストの量が多い	1. 満水目印を超えている。	1. 電源ケーブル類を抜いてから、満水目印まで水を捨ててください。
	1. 通気口から空気が流れていない。	1. 通気口が詰まっている可能性があります。通気口に汚れなどが付着していないかを確認して、ディフューザーを平らで硬い場所に設置してください。 2. 送風ファンの状態を確認してください。
水が漏れる	1. ミストプレートにオイル汚れが付着している。	1. お手入れ方法に従って清掃してください。 2. 通気口の詰まりは、噴霧に影響を及ぼす可能性があります。
	1. カバーがずれている / カバーが外れている。 2. 室温が高すぎる・低すぎる / 湿度が高い。	1. カバーを調節または取り付け直すことで問題が解決する場合があります。 2. 室温や湿度を調節してください。

**製品保証**

本製品におけるドテラの保証義務は以下の条件に限り履行されます。

doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社(以下“ドテラ”)は、本取扱説明書を遵守して本製品を使用および管理するエンドユーザー本人が購入した日から6ヶ月間(保証期間)の間に、通常使用にて本ディフューザーの品質不具合および製品不良が生じた場合に保証を適用します。保証期間内に不具合が発生し、正当な申し立てが受理された場合、ドテラは(1)エンドユーザー本人へ新品のディフューザーを送付または返金、または(2)ドテラ社から本製品を購入してから30日以内に申し立てをした場合は製品購入分の全額を返金するものとします。交換品または返金をお受け取りいただく場合、交換手続きまたは返金される前に、エンドユーザーは不具合対象のディフューザーをドテラへ返送しなければなりません。

Made in China  
 model number: BY-UD08  
 輸入元  
 doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社  
 東京都港区西麻布3-5-5 doTERRA Japanビル